

## **GRC Οδηγίες περιποίησης & υποδείξεις χρήσης ΠΛΑΣΤΙΚΟ**

- Καθαρίστε πολύ καλά πριν την πρώτη χρήση. Ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε τις πλάκες κοπής από πλαστικό είναι το πλυντήριο πιάτων (65°C).
- Αν η πλάκα έχει έντονους ρύπους, συνιστάται η πρόπλυσή της στο χέρι.
- Το προϊόν είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως και περ. 100°C. Προσοχή: Και σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παραμορφωθεί το προϊόν. Για το λόγο αυτό αποφεύγετε το σφήνωμα της πλάκας στο καρότσι του πλυντηρίου πιάτων.
- Όταν χρησιμοποιούνται τρόφιμα που αποχρωματίζουν, όπως κέτσαπ, ντομάτες, παντζάρι, καρότα κλπ. μπορεί να προκύψει φυσικός χρωματισμός της πλάκας.
- Αν η πλάκα κοπής παρουσιάζει πολύ έντονα ίχνη χρήσης και αλλοιώσεις του χρώματος Συνιστούμε την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα καινούριο.



- Απομακρύνετε ίνες πλαστικού που προεξέχουν και βαθιές σχισμές με μια κατάλληλη πλάνη ή κόψτε τα με μια κατάλληλη λάμα μαχαιριού. Παρακαλούμε, προσέξτε να μην τραυματιστείτε!