



PT Instruções de manutenção e de utilização PLACAS DE XISTO

- Não lavar na máquina de lavar louça. Antes da primeira utilização lavar minuciosamente com água quente (65 °C) e detergente, enxaguar de seguida com água abundante.
Após a utilização lavar sempre minuciosamente com água quente e detergente.
- Garanta sempre equipamentos de lavagem limpos. Se necessário, substituir a esponja ou esfregão para a lavagem.
- A placa de xisto não é apropriada como base de corte. As facas podem eventualmente ficar rombas.