

PT DEGRAU DESDOBRÁVEL

Indicações de segurança

Leia atentamente as instruções de utilização antes da colocação em funcionamento do degrau desdobrável. Observe as indicações de segurança, de modo a prevenir danos resultantes do uso indevido!

- Um degrau desdobrável danificado não pode voltar a ser utilizado!
- O artigo foi concebido para uso particular.
- Antes da utilização, verificar quanto à existência de eventuais danos.
- Certifique-se de que o banco é aberto e fechado corretamente, caso contrário, existe perigo de esmagamento!
- O degrau desdobrável apenas deve ser colocado em solos planos, resistentes e antiderrapantes. Não utilizar em pisos molhados ou que contenham óleo.
- Este degrau desdobrável não é um brinquedo e não deve ser utilizado como equipamento de ginástica ou desportivo.
- O degrau desdobrável não é adequado para sofrer cargas pesadas e bruscas (dinâmicas). Por isso, não deve saltar para cima do degrau desdobrável.
- Subir colocando os dois pés no centro do degrau. Deve utilizar-se sempre calçado resistente.
- Não utilizar acessórios para alterar a altura do degrau desdobrável.
- A capacidade máxima de 150 kg não deve ser excedida.
- O degrau desdobrável foi concebido para uma pessoa apenas. Não deve ser utilizado simultaneamente por duas ou mais pessoas!
- Quando não estiver a utilizar o degrau desdobrável, dobre-o e arrume-o num local inacessível para crianças.
- O degrau desdobrável apenas é adequado para ser utilizado no interior.

Funcionamento

Desdobrar:

Para desdobrar, agarre as duas ranhuras trapezoidais na face lateral e desdobre o degrau desdobrável. Não agarrar as paredes laterais mais finas, que se desdobram (perigo de esmagamento)!

Dobrar:

Pegar no degrau desdobrável com uma mão na pega do suporte e puxar para cima.