

## PL - Instrukcja użytkowania - Szklany pojemnik z bambusową pokrywą

Pojemnik jest idealny do przechowywania artykułów spożywczych. Nadaje się również do podgrzewania potraw w kuchenke mikrofalowej lub do zapiekania w piekarniku.

### **Użycie zgodne z przeznaczeniem i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Pojemnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Napełniony żywnością pojemnik może być używany bez pokrywy w kuchenke mikrofalowej lub w piekarniku. Uwaga: Szkło jest gorące - używaj rękawicy kuchennej. Aby uniknąć pęknięcia szkła w wyniku szoku termicznego, zalecamy powolne nagrzewanie oraz chłodzenie pojemnika. Nie ustawiać gorącego pojemnika na zimnym blacie roboczym.



Bambusowa pokrywa nadaje się wyłącznie do przechowywania i nie może być używana w kuchenke mikrofalowej lub w piekarniku.

### **Czyszczenie**

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić pojemnik wodą (65°C) z płynem do zmywania naczyń, następnie przepłukać dużą ilością wody. Po użyciu zawsze dokładnie wyczyścić i nie pozostawiać na dłuższy czas w wodzie. Pojemnik szklany może być czyszczony w zmywarce do naczyń. Pokrywę i silikonową uszczelkę należy czyścić wyłącznie ręcznie.

[Szklany pojemnik do przechowywania](#)