Stand: 08.20

DA – Brugsanvisning til opbevaringsglas med bambuslåg

Glasboksen er ideel til opbevaring af levnedsmidler. Den er desuden velegnet til opvarmning af retter i en mikroovn eller en almindelig ovn.

Bestemmelsesmæssig anvendelse og sikkerhedsanvisninger
Opbevaringsglasset er kun beregnet til privat brug.
En glasboks fyldt med fødevarer kan anvendes uden låg i en mikroovn eller almindelig ovn. Advarsel: Glasset bliver varmt, og derfor skal du have handsker på, når du håndterer det. For at undgå, at glasset går i stykker som følge af temperaturchok, anbefaler vi, at boksen opvarmes og afkøles langsomt. Stil ikke den varme boks på en kold arbejdsplade.

Bambuslåget er kun beregnet til opbevaring, og det må ikke anvendes i en mikroovn eller almindelig ovn.

Rengøring
Rengør produktet grundigt før første brug med varmt vand (65 °C) og opvaskemiddel, og skyl det af med rigeligt med vand. Rengør det altid grundigt efter brug og lad det ikke ligge i længere tid i vand. Glasboksen kan vaskes i opvaskemaskine. Rengør udelukkende låg og silkonetætning i hånden.

Opbevaringsglas