KESPER
for kitchen & home

Stand: 09.19

PT BANCO DESDOBRÁVEL

Indicações de segurança
Leia atentamente as instruções de utilização antes da colocação em funcionamento do banco desdobrável. Observe as indicações de segurança, de modo a prevenir danos resultantes do uso indevido!

- Um banco desdobrável danificado não pode voltar a ser utilizado!
- O artigo foi concebido para uso particular.
- Antes da utilização, verificar quanto à existência de eventuais danos.
- Certifique-se de que o banco é aberto e fechado corretamente, caso contrário, existe perigo de esmagamento!
- O banco desdobrável destina-se exclusivamente como assento, não o utilize como escada.
- O banco desdobrável apenas deve ser colocado em solos planos, resistentes e antiderrapantes. Não utilizar em pisos molhados ou que contenham óleo.
- Este artigo não é um brinquedo e não deve ser utilizado como equipamento de ginástica ou desportivo.
- A capacidade máxima de 110 kg não deve ser excedida.
- Quando não estiver a utilizar o banco desdobrável, dobre-o e arrume-o num local inacessível para crianças.
- O banco desdobrável apenas é adequado para ser utilizado no interior.

Funcionamento
Desdobrar:
Para desdobrar, agarre as duas ranhuras trapezoidais na face lateral e desdobre o banco desdobrável. Não agarrar as paredes laterias mais finas, que se desdobram (perigo de esmagamento)!
Dobrar:
Pegar no banco desdobrável com uma mão na pega do suporte e puxar para cima.