Stand: 09.19

RU Руководство по уходу и указания по эксплуатации
ДЕРЕВЯННЫЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Перед первым применением хорошо промыть горячей водой (мин. 65 °C) с моющим средством и тщательно ополоснуть большим количеством воды. Изделие можно мыть в посудомоечной машины, однако при интенсивном использовании в древесине могут образоваться трещины,
  поэтому рекомендуется очистка вручную.

- Всегда тщательно мойте изделие после использования и не оставляйте в воде надолго.

- После мытья дайте изделию высохнуть в вертикальном положении и уберите его только после полного высыхания.

- Не оставляйте в горячей посуде более 15 минут.