Stand: 09.19

RU Руководство по уходу и указания по эксплуатации
ПЛАСТМАССА

- Перед первым применением тщательно очистить. Пластмассовые разделочные доски предпочтительно мыть в посудомоечной машине (65 °C).

- Рекомендуется отмывать сильные загрязнения на доске вручную.

- Изделие выдерживает воздействие температур примерно до 100 °C. Предупреждение: Воздействие даже низких температур может привести к деформации изделия. Не зажимайте разделочную доску под давлением в посудомоечной машине.

- При использовании красящих продуктов, таких как кетчуп, помидоры, свекла, морковь и т. д. может произойти естественное изменение цвета доски.

- Если на разделочной доске появились сильные признаки износа и измененияцвета, мы рекомендуем заменить ее на новую.

- Удалите поднявшиеся волокна пластика с помощью подходящего рубанка или срежьте их лезвием ножа. Будьте осторожны, чтобы не пораниться!