

BGR Инструкция за експлоатация и съвети СТЪКЛЕНИ ДЪСКИ ЗА РЯЗАНЕ

- Преди първата употреба почистете основно. Подходящи за миялна машина до 50°C.
- Почиствайте добре след употреба.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати (напр. абразивна течност), в противен случай повърхността може да се надраска.
- Стъклената дъска е устойчива на топлина до около 200 ° C.



- Моля, не поставяйте горещи тенджери, тигани и т.н. върху дъската, които идват директно от печката или от фурната! Не поставяйте в никакъв случай стъклената дъска върху включен стъклокерамичен плот!
- Внимавайте стъклената дъска да не се излага на шокови температури. Внезапната смяна на студ или горещина може да пръсне стъклото!
- Внимавайте с повредено стъкло. Моля, не използвайте дъската за рязане повече. Съществува риск от счупване и по този начин от нараняване!