



BGR Инструкция за експлоатация и съвети ШИСТОВИ ПЛОЧИ

- Не поставяйте в миялна машина. Преди първата употреба почистете основно с гореща вода (65°C) и препарат за миене, след това изплакнете допълнително с много вода. След употреба винаги почиствайте основно с гореща вода и препарат за миене.
- Винаги внимавайте принадлежностите за миене да са чисти. гъба или четка или ги сменете.
- Шистовата плоча не е подходяща като подложка за рязане. Това може да доведе до изтъпяване на ножовете.