

DE **Pflegeanleitung & Gebrauchshinweise**
SCHNEIDEPLATTEN GLAS - HERDABDECKPLATTEN GLAS

- Vor Erstgebrauch gründlich reinigen. Spülmaschinengeeignet bis 50°C.
- Nach Gebrauch immer gründlich reinigen.
- Verwenden Sie bitte keine scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Scheuermilch), da die Oberfläche sonst zerkratzt werden könnte.
- Die Glasplatte ist hitzebeständig bis ca. 200°C.

Sicherheitshinweise:



- Bitte stellen Sie keine heißen Töpfe, Pfannen etc. auf der Platte ab, die unmittelbar vom Herd oder aus dem Ofen kommen! Legen Sie die Glasplatte auf keinen Fall auf ein eingeschaltetes Glaskeramikkochfeld!
- Bitte achten Sie darauf, dass die Glasplatte keiner Temperaturschockwirkung ausgesetzt wird. Ein plötzlicher Kälte- oder Hitzeunterschied kann Glas zum Platzen bringen!
- Vorsicht bei beschädigtem Glas, bitte die Schneideplatte nicht mehr verwenden. Es besteht Bruch- und somit Verletzungsgefahr!