

EST Hooldus- ja kasutusjuhised MULTI-KLAASLÕIKELAUAD

- Puhastage enne esmast kasutamist põhjalikult. Nõudepesumasinakindel kuni 50°C juures.
- Puhastage alati pärast kasutamist põhjalikult.
- Ärge palun kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispiim). Pealispind võib kraabitud saada.
- Klaaslõikelaud on kuumakindel kuni umbes 200 °C juures.

Ohutusjuhised



- Palun ärge asetage plaadile kuumi potte, panne ega muud sellist, mida on äsja pliidilt ära või ahjust välja võetud. Ärge mitte mingil juhul asetage klaaslõikelauda sisselülitatud glaaskeraamilisele pliidiplaadile!
- Ärge asetage ühtegi kuumat potti, panni vms klaaskatteplaadile, sest see võib põhjustada plaadi värvimuutusi.
- Jälgige, et klaaslõikelauale ei rakenduks temperatuurierinevused. Järsk külma või kuumade vaheldumine võib klaasi purustada!
- Olge kahjustatud klaasiga ettevaatlik! Ärge lõikelauda rohkem kasutage! Purunemis- ja sellega kaasnev vigastusoht!