

## **EST Hooldus- ja kasutusjuhised KLAASIST LÕIKEPLAAT**

- Puhastage enne esmast kasutamist põhjalikult. Nõudepesumasinakindel kuni 50 °C juures.
- Puhastage alati pärast kasutamist põhjalikult.
- Ärge palun kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispiim). Pealispind võib kraabitud saada.
- Klaaslõikelaud on kuumakindel kuni umbes 200 °C juures.

### **Ohutusjuhised**



- Palun ärge asetage plaadile kuumi potte, panne ega muud sellist, mida on äsja pliidilt ära või ahjust välja võetud. Ärge mitte mingil juhul asetage klaaslõikelauda sisselülitatud glaaskeraamilisele pliidiplaadile!
- Jälgige, et klaaslõikelauale ei rakenduks temperatuurierinevused. Järsk külma või kuuma vaheldumine võib klaasi purustada!
- Olge kahjustatud klaasiga ettevaatlik! Ärge lõikelauda rohkem kasutage! Purunemis- ja sellega kaasnev vigastusoht!