

## **ES Instrucciones de conservación y de uso PLACAS DE PIZARRA**

- No lave el producto en el lavavajillas. Antes de utilizar el producto por primera vez, límpielo bien con agua caliente (65 °) y detergente; a continuación aclárelo con abundante agua.  
Después de utilizar el producto, límpielo bien con agua caliente y detergente.
- Asegúrese siempre de que los aparatos para limpiar estén limpios. En caso necesario, sustituya la esponja o el cepillo.
- Las placas de pizarra no se pueden utilizar como tabla para cortar.  
Los cuchillos podrían perder el filo.