

ES TABURETE PLEGABLE

Indicaciones de seguridad

Antes de utilizar el taburete plegable, lea detenidamente las instrucciones de uso. ¡Observe todas las indicaciones de seguridad para evitar daños por una utilización incorrecta!

- ¡No utilice el taburete plegable si está dañado!
- El producto está diseñado para el uso privado.
- Compruebe si presenta posibles daños antes de utilizarlo.
- Asegúrese de realizar el plegado y el desplegado de forma correcta; ¡de lo contrario existe el peligro de aplastamiento!
- El taburete plegable está concebido exclusivamente como asiento y no debe utilizarse como sustituto de escalera.
- El taburete plegable solo se debe colocar sobre suelos planos, duros y antideslizantes. No lo utilice sobre superficies mojadas o manchadas de aceite.
- Este producto no es un juguete para niños y no debe utilizarse como un aparato de gimnasia o de deporte.
- No supere la carga total máxima de 110 kg.
- Si no está utilizando el taburete plegable, pliéguelo y guárdelo en un lugar inaccesible para los niños.
- El taburete plegable solo es apto para el uso en interiores.

Manejo

Desplegado:

Para desplegarlo, introduzca las manos en las dos ranuras de apertura trapezoidales del lado largo y extienda el taburete plegable. ¡No sujete las paredes laterales más estrechas extensibles (peligro de aplastamiento)!

Plegado:

Sujete el taburete plegable con una mano por el asa de la plataforma y tire hacia arriba.