

**GRC Οδηγίες περιποίησης & υποδείξεις χρήσης
ΞΥΛΙΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ**

- Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε σχολαστικά με καυτό νερό (τουλ. 65°C) και απορρυπαντικό πιάτων, στη συνέχεια ξεπλύνετε με πολύ νερό. Το προϊόν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, ωστόσο το ξύλο επιβαρύνεται έντονα και μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές. Συνιστάται το πλύσιμο στο χέρι
- Μετά τη χρήση καθαρίζετε πάντα σχολαστικά και μην αφήνετε πολλή ώρα στο νερό.
- Μετά την πλύση, αφήστε το βοηθό κουζίνας να στεγνώσει όρθιος και φυλάξτε τη μόνο όταν έχει στεγνώσει πλήρως.
- Μην τον αφήνετε στα καυτά κατσαρολικά για περισσότερο από 15 Min.