

GRC Οδηγίες περιποίησης & υποδείξεις χρήσης ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

Κατάλληλη για όλους τους φούρνους της αγοράς, και για ψησταριές κάρβουνου και γκαζιού. Αντοχή στη θερμότητα έως και περ. 500°C. Για πίτσες με διάμετρο έως 33 cm.

Υποδείξεις χρήσης

- Για να μην κολλήσει η ζύμη και η βάση της πίτσας να γίνει τραγανή, Προθερμάνετε το φούρνο μαζί με την πέτρα ψησίματος πίτσας για 20-30 λεπτά σε περ. 230-250 C° (πάνω-κάτω) . Λάβετε υπόψη σας πως ο χρόνος ψησίματος της πίτσας μειώνεται αντίστοιχα.
- Για το ψήσιμο της πίτσας σε ψησταριά κάρβουνου ή γκαζιού, προθερμαίνετε την πέτρα ψησίματος πίτσας με κλειστό Καπάκι για περ. 15 λεπτά.
- Σημαντική υπόδειξη: Για το ψήσιμο πίτσας σε ψησταριά, αυτή πρέπει να Διαθέτει καπάκι.

Υποδείξεις περιποίησης

- Τα κολλημένα υπολείμματα φαγητού αφαιρούνται με μια σπάτουλα κουζίνας. Στη συνέχεια Σκουπίστε με ένα ελαφρώς νωτισμένο πανί. Απορρυπαντικό πιάτων και άλλα χημικά μέσα Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η πέτρα ψησίματος πίτσας με κάθε ψήσιμο απολυμαίνεται.

Υποδείξεις ασφαλείας



- Αφήστε την πέτρα ψησίματος πίτσας να κρυώσει εντελώς - Προσοχή Κίνδυνος εγκαύματος! Μη φυλάσσετε την πέτρα ψησίματος πίτσας ενώ είναι καυτή και μην την τοποθετείτε κάπου χωρίς σχάρα από κάτω.
- Μην εκθέτετε την πέτρα ψησίματος πίτσας σε απότομη αλλαγή θερμοκρασίας (π.χ. Κρύο νερό ενώ είναι καυτή), γιατί μπορεί να σπάσει!σ