

**GRC Οδηγίες περιποίησης & υποδείξεις χρήσης
ΠΛΑΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ & ΜΠΑΜΠΟΥ**

- Να μην τοποθετείται στο πλυντήριο πιάτων. Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε σχολαστικά με καυτό νερό (65°C) και απορρυπαντικό πιάτων, στη συνέχεια ξεπλύνετε με πολύ νερό. Μετά τη χρήση καθαρίζετε πάντα σχολαστικά με καυτό νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Και μην αφήνετε πολύ ώρα μέσα στο νερό.
- Φροντίζετε συνεχώς να είναι καθαρά τα εξαρτήματα πλύσης. Αντικαθιστάτε το σφουγγάρι ή τη βούρτσα πλυσίματος Όταν είναι απαραίτητο.
- Μετά την πλύση, αφήστε την πλάκα να στεγνώσει όρθια και φυλάξτε τη μόνο όταν έχει στεγνώσει πλήρως.
- Να περιποιείστε την πλάκα κοπής σε τακτά χρονικά διαστήματα με λίγο κοινό λάδι φαγητού χωρίς έντονη γεύση. Απλά επαλείψτε την πλάκα και αφήστε την όλη νύχτα να στεγνώσει πάνω σε μια βάση που μπορεί να απορροφήσει το περισσευούμενο λάδι.
- Το ξύδι απολυμαίνει την πλάκα κοπής με απαλό και φυσικό τρόπο. Για την τακτική απολύμανση συνιστούμε τη θέρμανση της πλάκας κοπής για αρκετά λεπτά στους 65°C περ.



- Απομακρύνετε ίνες ξύλου που προεξέχουν με μια κατάλληλη πλάνη ή κόψτε τις με μια κατάλληλη λάμα μαχαιριού. Παρακαλούμε, προσέξτε να μην τραυματιστείτε!
- Αν η πλάκα κοπής επιδεικνύει πολύ έντονα ίχνη χρήσης και ενδεχομένως αλλοιώσεις του χρώματος, συνιστούμε την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα καινούριο.