

GRC ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΑΜΠΟ**Υποδείξεις ασφαλείας**

Πριν τη θέση του πτυσσόμενου σκαμπό σε λειτουργία διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας, για να αποφύγετε ζημιές οφειλόμενες σε εσφαλμένη χρήση!

- Αν το πτυσσόμενο σκαμπό υποστεί ζημιά, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πλέον!
- Το προϊόν έχει κατασκευαστεί για την ιδιωτική χρήση.
- Πριν τη χρήση ελέγξτε για τυχόν ζημιές.
- Φροντίστε να ανοίγετε και να κλείνετε το σκαμπό με το σωστό τρόπο, γιατί υφίσταται κίνδυνος σύνθλιψης!
- Το πτυσσόμενο σκαμπό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο ως επιφάνεια έδρασης, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αναβατόριο.
- Το πτυσσόμενο σκαμπό πρέπει να τοποθετείται μόνο σε επίπεδα, σκληρά και αντιολισθητικά δάπεδα. Να μη χρησιμοποιείται σε υγρά ή λαδωμένα υπόβαθρα.
- Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι για παιδιά και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως εργαλείο γυμναστικής ή αθλητισμού.
- Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε τη μέγιστη συνολική επιβάρυνση των 110 kg.
- Όταν δε χρησιμοποιείτε το πτυσσόμενο σκαμπό, κλείνετέ το και φυλάσσετε το σε μέρος μη προσβάσιμο στα παιδιά.
- Το πτυσσόμενο σκαμπό είναι κατάλληλο για τη χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Χειρισμός**Ανοιγμα:**

Για να το ανοίξετε, πιάστε τις δύο τραπεζοειδείς σχισμές της μακρόστενης πλευράς και τραβήξτε το σκαμπό προς τα έξω. Μη βάζετε τα χέρια σας στα πλαϊνά τοιχώματα την ώρα που ανοίγουν (κίνδυνος σύνθλιψης)!

Κλείσιμο:

Πιάστε το σκαμπό με το ένα χέρι από τη λαβή του σκαλοπατιού και τραβήξτε προς τα επάνω.