



**HRV Uputa za njegu i napomene za uporabu  
NOŽ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA**

- Kako biste u kuhinji dugo uživali koristeći svoj nož, preporučamo ručno pranje. Odmah nakon uporabe operite pod mlazom tople vode pomoću vlažne krpe i malo deterdženta za pranje suđa. Zatim pažljivo osušite.
- Kako se prilikom konstantne uporabe nož ne bi istupio, redovito ga oštrite na kamenu za oštrenje noževa.