

ITA Indicazioni per il lavaggio e istruzioni per l'uso TAGLIERI IN VETRO

- Lavare con cura prima dell'uso. Lavabile in lavastoviglie fino a 50°C.
- Dopo l'uso lavare sempre con cura il prodotto.
- Non utilizzare detergenti abrasivi (ad esempio creme abrasive), poiché la superficie potrebbe graffiarsi.
- La lastra di vetro è resistente al calore fino a 200°C.

Avvertenze di sicurezza



- Non appoggiare sulla piastra pentole, padelle, etc. molto calde appena tolte dal fornello o dal forno! Non posare in nessun caso la lastra di vetro su un piano cottura in vetroceramica!
- Accertarsi che la lastra di vetro non venga sottoposta a shock termici. Uno sbalzo improvviso di temperatura potrebbe far scoppiare il vetro!
- Se il vetro è danneggiato prestare attenzione e non utilizzare più la piastra. Sussiste il rischio di rotture e di conseguenza il pericolo di lesioni!