

LT Priežiūros instrukcija ir naudojimo nurodymai PICOS KEPIMO AKMUO

Tinka visoms įprastoms orkaitėms, medžio anglimi kūrenamoms ir dujinėms kepsninėms. Atsparus iki 500 °C temperatūrai. Tinka iki 33 cm skersmens picai kepti.

Naudojimo nurodymai

- Kad tešla neprikeptų ir picos pagrindas būtų traškus, orkaitę su picos kepimo akmeniu 20–30 minučių pakaitinti iki 230–250 °C temperatūros (karštis viršuje ir apačioje). Turėkite omenyje, kad picos kepimo laikas atitinkamai sutrumpėja.
- Picą kepat ant medžio anglimi kūrenamų arba dujinių kepsninių picos kepimo akmenį, esant uždengtam dangčiui, pakaitinkite 15 minučių.
- Svarbi pastaba: jei norite picą kepti kepsninėje, ji būtina turi būti su dangčiu.

Priežiūros nurodymai

- Prikepusius maisto likučius galima pašalinti grandikliu. Paskui nuvalykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Ploviklių arba kitų cheminių priemonių naudoti nereikėtų. Kiekvieną kartą įkaitinant picos kepimo akmuo sterilizuojamas.

Saugumo nurodymai



- Leiskite picos kepimo akmeniui visiškai atvėsti – saugokitės, kad nenudegtumėte! Nesudėkite karšto picos kepimo akmens arba be atraminių grotelių.
- Neleiskite picos kepimo akmeniui staigiai atvėsti, nes dėl to jis gali sutrūkti!