

LT Priežiūros instrukcija ir naudojimo nurodymai **DAUGIAFUNKCĖS STIKLINĖS PJAUSTYMO LENTELĖS**

- Kruopščiai nuplaukite prieš naudodami pirmą kartą. Tinka naudoti iki 50 °C temperatūros įkaitintose indaplovėse.
- Po naudojimo visada kruopščiai nuvalykite.
- Nenaudokite šveičiamųjų valymo priemonių (pvz., šveitimo pienelio), nes kitaip gali susibraižyti paviršius.
- Stiklinė lentelė atspari iki 200 °C temperatūrai.

Saugumo nurodymai



- Nedėkite ant lentelės karštų puodų, keptuvių ir pan., paimtų tiesiog nuo viryklės arba ištrauktų iš orkaitės! Jokiu būdunedėkite stiklinės lentelės ant jungtos stiklo keramikos paviršiaus viryklės!
- Ant stiklu padengtos lentelės nedėkite ant karštų puodų, keptuvių ir pan., nes lentelė gali pakeisti spalvą.
- Stiklinę lentelę saugokite nuo staigių temperatūros svyravimų. Dėl staigių temperatūros (šalčio arba karščio) svyravimų stiklas gali įtrūkti!
- Jei stiklas pažeistas, būkite atsargūs, pjaustymo lentelės daugiau nebenaudokite. Yra rizika, kad ji gali sulūžti ir sužeisti!