

## LT Priežiūros instrukcija ir naudojimo nurodymai MEDINĖS IR BAMBUKINĖS PJAUSTYMO LENTOS

- Nedėkite į indaplovę. Prieš naudodami pirmą kartą, nuplaukite karštu vandeniu (65 °C) ir plovikliu, tada nuskalaukite dideliu kiekiu vandens. Po naudojimo visada kruopščiai nuplaukite karštu vandeniu ir plovikliu ir nepalikite vandenyje ilgesniam laikui.
- Visada atkreipkite dėmesį, ar plovimo priemonės švarios. Kempinę arba plovimo šepetėlį, jei reikia, pakeiskite.
- Išplovę leiskite išdžiūti vertikaliaje padėtyje ir lentą padėkite tik tuomet, kai ji visiškai išdžius.
- Pjaustymo lentą reguliariai patepkite nedideliu kiekiu įprasto ir neutralaus skonio valgomojo aliejaus. Paprasčiausiai įtrinkite ir palikite per naktį išdžiūti ant patiesalo, galinčio sugerti aliejaus perteklių.
- Actas natūraliai ir tausojančiu būdu pjaustymo lentą dezinfekuoja. Reguliariam dezinfekavimui rekomenduojame pjaustymo lentą keletui minučių įkaitinti iki 65 °C.



- Atsilupusį medienos pluoštą pašalinkite tinkamu obliumi arba nupjaukite tinkama peilio geležte. Saugokitės, kad nesusižeistumėte!
- Jei pjaustymo lenta labai nusidėvėjusi ir, galbūt, pakeitusi spalvą, rekomenduojame gaminį pakeisti nauju.