

## LV – lietošanas pamācība, uzglabāšanas stikla trauks ar bambusa vāku

Stikla kārba ir lieliski piemērota pārtikas līdzekļu uzglabāšanai. Tā ir piemērota arī ēdienu uzsildīšanai mikroviļņu krāsnī vai atkārtotai cepšanai cepeškrāsnī.

### Lietošana atbilstoši paredzētajam mērķim un drošības norādes

Uzglabāšanas stikla trauks ir paredzēts tikai privātai lietošanai mājāsaimniecībā.

Ar pārtiku piepildītu stikla kārbu mikroviļņu krāsnī vai cepeškrāsnī var lietot bez vāka. Uzmanību: stikls sakarst, lai pārvietotu, lietojiet karstumizturīgos virtuves cimodus. Lai novērstu strauju temperatūras izmaiņu izraisītu stikla plīšanu, stikla kārbu iesakām lēnām uzsildīt vai atdzesēt. Nenovietojiet karsto kārbu uz aukstas darba virsmas.



Bambusa vāks ir paredzēts tikai uzglabāšanai un to nedrīkst lietot krāsnī vai mikroviļņu krāsnī.

### Tīrīšana

Preci pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izmazgājiet ar karstu ūdeni (65°C) un trauku mazgāšanas līdzekli, tad noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Pēc lietošanas vienmēr kārtīgi izmazgājiet un neatstājiet ilgāku laiku ūdenī. Stikla kārba ir piemērota mazgāšanai trauku mazgāšanas mašīnā. Vāciņu un silikona blīvējumu tīriet tikai manuāli.

[Uzglabāšanas stikla trauks](#)