

PL TABORET SKŁADANY

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania taboretu. Proszę zwrócić uwagę na wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód spowodowanych nieprzepisowym użytkowaniem!

- Uszkodzony taboret składany nie powinien być używany!
- Artykuł jest zaprojektowany do użytku domowego.
- Przed użyciem należy skontrolować go pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Zwrócić uwagę na poprawne roz- i składanie, ponieważ w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia!
- Taboret składany został skonstruowany wyłącznie jako siedzisko - proszę nie używać go jako podnóżka w zastępstwie drabiny.
- Ustawiać taboret składany wyłącznie na równych, twardych i nieśliskich podłożach. Nie używać na mokrych lub naolejonych podłożach.
- Artykuł nie jest zabawką i nie może być używany jako sprzęt gimnastyczny lub sportowy.
- Nie można przekraczać maksymalnego obciążenia łącznego 110 kg.
- Gdy taboret nie jest używany, złożyć go i schować w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Taboret składany nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Obsługa

Rozkładanie:

W celu rozłożenia chwycić za oba otwory w kształcie trapezu na dłuższej stronie i rozsunąć taboret. Nie chwytać za węższe, rozkładające się ścianki boczne (niebezpieczeństwo zgniecenia)!

Składanie:

Chwycić taboret składany za uchwyt na stopniu i pociągnąć do góry.