

**RO Instrucțiuni de întreținere & Indicații de utilizare
PLĂCI DIN STICLĂ MULTISTRAT PENTRU TĂIAT**

- Înainte de prima utilizare, curățați-le bine. Adecvate pentru mașina de spălat vase până la 50°C.
- După utilizare, curățați-le bine întotdeauna.
- Vă rugăm să nu folosiți agenți de curățare abrazivi (de ex. lapte abraziv), deoarece, în caz contrar, suprafața poate fi zgâriată.
- Placa din sticlă este rezistentă la căldură până la 200°C.

Indicații privind securitatea în utilizare

- Vă rugăm să nu așezați pe placă nici un fel vase, tigăi fierbinți etc., care vin direct de pe aragaz sau din cuptor! Nu așezați placa din sticlă în niciun caz pe un câmp din sticlă ceramică cuplat!
- Nu așezați oale, tigăi fierbinți etc. pe placa de acoperire din sticlă, deoarece acest lucru poate conduce la decolorări ale plăcii.
- Vă rugăm să aveți în vedere faptul, că placa din sticlă nu trebuie supusă niciunui șoc termic. O variație bruscă de temperatură joasă sau ridicată poate conduce la spargerea sticlei!
- Atenție la sticla deteriorată; vă rugăm să nu mai folosiți placa pentru tăiere. Există pericol de spargere și prin aceasta pericol de rănire!