


**RO Instrucțiuni de întreținere & Indicații de utilizare  
FUND PENTRU TĂIERE DIN LEMN & BAMBUS**

- Vă rugăm să nu le puneți în mașina de spălat vase. Înainte de prima utilizare, curățați-l bine cu apă fierbinte (65°C) și detergent, apoi clătiți-l cu multă apă. După utilizare, spălați-l întotdeauna bine cu apă fierbinte și detergent și nu-l lăsați să stea mai mult timp în apă.
  - Vă rugăm să aveți întotdeauna în vedere ca instalațiile de spălare să fie curate. Buretele de spălare resp. peria de spălare, dacă este necesar, să se înlocuiască.
  - După procesul de spălare, lăsați-l să se usuce în poziție verticală și se depozitează abia atunci, când este complet uscat.
  - Întrețineți fundul pentru tăiere la intervale regulate cu puțin ulei de gătit obișnuit din comerț, cu gust neutru. Ungeți-l pur și simplu și lăsați-l să se usuce peste noapte pe un suport care poate absorbi surplusul de ulei.
  - Oțetul dezinfectează fundul pentru tăiere în mod delicat și natural. Pentru dezinfectarea regulată, recomandăm să se încălzească fundul pentru tăiere timp de câteva minute până la cca. 65°C.
-  • Îndepărtați fibrele de lemn ridicate cu o rindea adecvată sau răzuiți-le cu o lamă de cuțit adecvată. Vă rugăm, fiți atenți să nu vă răniți la aceasta operațiune!
- În cazul în care fundul pentru tăiere prezintă urme foarte avansate de uzură și, eventual, decolorări, recomandăm să schimbați articolul cu unul nou.