

SH RASKLOPIVI STEPENIK

Napomene za bezbednost

Pre korišćenja sklopivog stepenika pažljivo pročitajte instrukciju za upotrebu. Obratite pažnju na sve napomene za bezbednost, kako biste izbegli štete zbog nestručne upotrebe!

- Oštećeni sklopivi stepenik ne sme više da se upotrebljava!
- Artikel je koncipiran za privatno korišćenje.
- Pre upotrebe proverite, da li postoje eventualna oštećenja.
- Pazite na to da rasklapanje i sklapanje bude ispravno, pošto inače postoji opasnost od prignječenja!
- Sklopivi stepenik postavite samo na ravne, tvrde i neklizajuće podove. Nemojte da je primenjujete na mokrim ili podlogama koje su podmazane uljem.
- Ovaj sklopivi stepenik nije dečija igračka i ne sme da se upotrebljava kao rekvizit za vežbanje ili sport.
- Sklopivi stepenik nije namenjen za skokovito odnosno isprekidano (dinamično) opterećenje. Zato ne skačite po sklopivom stepeniku.
- S oba stopala se popnite na centralni deo gazne površine. Uvek morate da nosite čvrste cipele.
- Ne podmećite nikakve predmete kako biste promenili visini sklopivog stepenika.
- Maksimalno ukupno opterećenje od 150 kg ne sme da se prekorači.
- Sklopivi stepenik je predviđen samo za jedno lice. Dve ili više lica ne smeju istovremeno fa ga upotrebljavaju.
- Ako ne upotrebljavate sklopivi stepenik, sklopite ga i spakujte na mesto van domašaja dece.
- Sklopivi stepenik je namenjena za upotrebu u unutrašnjem prostoru.

Rukovanje

Rasklapanje:

Radi rasklapanja uhvatite za oba trapezasta ureza za otvaranje na dužnoj strani i razvucite sklopivi stepenik. Ne hvatajte za uže, rasklopive bočne zidove (opasnost od prignječenja)!

Sklapanje:

Sklopivi stepenik jednom rukom uhvatite za dršku nasedne površine i povucite na gore.