

## **УК - Інструкція із застосування склянки для зберігання з бамбуковою кришкою**

Скляна ємність ідеально підходить для зберігання їжі. Вона також підходить для підігрівання страв у мікрохвильовій печі або для запікання в духовці.

### **Використання за призначенням та правила техніки безпеки**



Склянка для зберігання призначена тільки для приватного користування.

Скляна ємність разом з їжею використовується в мікрохвильовій печі або духовці без кришки. Увага: Скло нагрівається, використовуйте кухонні рукавички, коли берете його руками. Щоб уникнути розтріскування скла внаслідок різкої зміни температури, радимо повільно нагрівати та охолоджувати ємність. Не ставте гарячу ємність на холодну робочу поверхню.

Бамбукова кришка підходить виключно для зберігання і не повинна використовуватися в духовці або мікрохвильовій печі.

### **Чищення**

Виріб перед першим використанням ретельно вимити гарячою водою (65 °C) з мийним засобом, після чого прополоскати у великій кількості води. Після використання завжди ретельно відчищати та не залишати у воді на тривалий час. Скляна ємність підходить для миття в посудомийній машині. Кришку та силіконове ущільнення чистити тільки вручну.

Склянка для зберігання