

## **D** Sicherheitshinweise Elektrische Gewürzmühle



Die elektrische Pfeffermühle ist nicht spülmaschinenfest. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Hände und Fremdkörper nicht in den Mahlmechanismus einführen. Verwenden Sie nur Batterien des Typs AA. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-). Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in der Nähe von entzündlichen oder explosiven Materialien.

## **GB** Safety instructions Electric spice mill

The electric pepper mill is not dishwasher safe. Avoid contact with water. Do not insert hands or foreign objects into the grinding mechanism. Use only AA batteries. Pay attention to the correct polarity (+/-). Do not use old and new batteries together. Do not mix different battery types. Avoid using the device near flammable or explosive materials.

## **NL** Veiligheidsinstructies Elektrische kruidenmolen

De elektrische pepermolen is niet vaatwasmachinebestendig. Vermijd contact met water. Steek geen handen of vreemde voorwerpen in het maalmechanisme. Gebruik alleen AA-batterijen. Let op de juiste polariteit (+/-). Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Combineer geen verschillende batterijtypes. Vermijd gebruik van het apparaat in de buurt van brandbare of explosieve materialen.

## **FR** Consignes de sécurité Moulin à épices électrique

Le moulin à poivre électrique ne passe pas au lave-vaisselle. Évitez tout contact avec l'eau. N'insérez pas les mains ou des objets étrangers dans le mécanisme de broyage. Utilisez uniquement des piles AA. Faites attention à la bonne polarité (+/-). N'utilisez pas de piles anciennes et neuves ensemble. Ne mélangez pas différents types de piles. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.

## **IT** Istruzioni di sicurezza Macinaspezie elettrico

Il macinapepe elettrico non è lavabile in lavastoviglie. Evitare il contatto con l'acqua. Non inserire le mani o oggetti estranei nel meccanismo di macinazione. Utilizzare solo batterie AA. Prestare attenzione alla corretta polarità (+/-). Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove. Non mischiare tipi diversi di batterie. Evitare di utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili o esplosivi.

## **DK** Sikkerhedsinstruktioner Elektrisk krydderimølle

Den elektriske peberkværn tåler ikke opvaskemaskine. Undgå kontakt med vand. Stik ikke hænder eller fremmedlegemer ind i slibemechanismen. Brug kun AA-batterier. Vær opmærksom på den korrekte polaritet (+/-). Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Bland ikke forskellige batterityper. Undgå at bruge enheden i nærheden af brændbare eller eksplosive materialer.

## **ES** Instrucciones de seguridad Molinillo de especias eléctrico



El molinillo de pimienta eléctrico no es apto para lavavajillas. Evite el contacto con el agua. No introduzca las manos ni objetos extraños en el mecanismo de molienda. Utilice únicamente pilas AA. Preste atención a la polaridad correcta (+/-). No utilice pilas nuevas y viejas juntas. No mezcle diferentes tipos de baterías. Evite utilizar el dispositivo cerca de materiales inflamables o explosivos.

## **PT** Instruções de segurança Moinho elétrico de especiarias

O moinho de pimenta elétrica não pode ser lavado na máquina de lavar louça. Evite o contato com água. Não insira as mãos ou objetos estranhos no mecanismo de moagem. Use apenas baterias AA. Preste atenção à polaridade correta (+/-). Não use baterias novas e velhas juntas. Não misture diferentes tipos de baterias. Evite usar o dispositivo perto de materiais inflamáveis ou explosivos.

## **GR** Οδηγίες ασφαλείας Ηλεκτρικός μύλος μπαχαρικών

Ο ηλεκτρικός μύλος πιπεριάς δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Αποφύγετε την επαφή με το νερό. Μην εισάγετε χέρια ή ξένα αντικείμενα στον μηχανισμό λείανσης. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες AA. Δώστε προσοχή στη σωστή πολικότητα (+/-). Μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί. Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.

## **PL** Instrukcje bezpieczeństwa Elektryczny młynek do przypraw

Elektrycznego młynka do pieprzu nie można myć w zmywarce. Unikaj kontaktu z wodą. Nie wkładać rąk ani ciał obcych do mechanizmu mielącego. Używaj wyłącznie baterii AA. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (+/-). Nie używaj razem starych i nowych baterii. Nie mieszaj różnych typów baterii. Unikaj używania urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

## **CZ** Bezpečnostní pokyny Elektrický mlýnek na koření

Elektrický mlýnek na pepř není vhodný do myčky nádobí. Zabraňte kontaktu s vodou. Nevkládejte ruce ani cizí předměty do mlecího mechanismu. Používejte pouze baterie AA. Dbejte na správnou polaritu (+/-). Nepoužívejte společně staré a nové baterie. Nekombinujte různé typy baterií. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.

## **RO** Instrucțiuni de siguranță Moara electrica de condimente

Moara electrica de ardei nu poate fi masina de spalat vase. Evitați contactul cu apa. Nu introduceți mâinile sau obiecte străine în mecanismul de șlefuire. Utilizați numai baterii AA. Acordați atenție polarității corecte (+/-). Nu folosiți baterii vechi și noi împreună. Nu amestecați diferite tipuri de baterii. Evitați utilizarea dispozitivului în apropierea materialelor inflamabile sau explozive.

## **UK** Інструкції з техніки безпеки Електричний млин для спецій



Електричну перемелювачку не можна мити в посудомийній машині. Уникайте контакту з водою.  
Не вставляйте руки або сторонні предмети в шліфувальний механізм.  
Використовуйте лише батарейки типу AA. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-).  
Не використовуйте разом старі та нові батареї. Не змішуйте різні типи батарей.  
Уникайте використання пристрою поблизу легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів.

## **BG** Инструкции за безопасност Електрическа мелница за подправки

Електричката мелничка за пипер не може да се мие в съдомиялна машина. Избягвайте контакт с вода.  
Не пъхайте ръце или чужди предмети в механизма за смилане.  
Използвайте само AA батерии. Обърнете внимание на правилния поляритет (+/-).  
Не използвайте стари и нови батерии заедно. Не смесвайте различни видове батерии.  
Избягвайте да използвате устройството в близост до запалими или експлозивни материали.

## **SK** Bezpečnostné pokyny Elektrický mlynček na korenie

Elektrický mlynček na korenie nie je vhodný do umývačky riadu. Zabráňte kontaktu s vodou.  
Do mlecieho mechanizmu nekladajte ruky ani cudzie predmety.  
Používajte iba batérie typu AA. Dbajte na správnu polaritu (+/-).  
Nepoužívajte spolu staré a nové batérie. Nemiešajte rôzne typy batérií.  
Vyhnite sa používaniu zariadenia v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov.

## **SL** Varnostna navodila Električni mlin za začimbe

Električni mlinček za poper ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Izogibajte se stiku z vodo.  
V brusilni mehanizem ne vstavljajte rok ali tujih predmetov.  
Uporabljajte samo AA baterije. Pazite na pravilno polariteto (+/-).  
Ne uporabljajte starih in novih baterij skupaj. Ne mešajte različnih vrst baterij.  
Izogibajte se uporabi naprave v bližini vnetljivih ali eksplozivnih materialov.

## **HR** Sigurnosne upute Električni mlin za začine

Električni mlin za papar nije pogodan za pranje u perilici posuđa. Izbjegavajte kontakt s vodom.  
Ne stavljajte ruke ili strane predmete u mehanizam za mljevenje.  
Koristite samo AA baterije. Pazite na ispravan polaritet (+/-).  
Ne koristite stare i nove baterije zajedno. Ne miješajte različite vrste baterija.  
Izbjegavajte korištenje uređaja u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materijala.

## **EST** Ohutusjuhised Elektriline maitseaineveski

Elektriline pipraveski ei ole nõudepesumasinas pestav. Vältida kokkupuudet veega.  
Ärge sisestage käsi ega võõrkehi lihvimismehhanismi.  
Kasutage ainult AA patareisid. Pöörake tähelepanu õigele polaarsusele (+/-).  
Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Ärge segage erinevaid akutüüpe.  
Vältige seadme kasutamist tule- või plahvatusohtlike materjalide läheduses.

## **LT** Saugos instrukcijos Elektrinis prieskonių malūnas



Elektrinio pipirų malūnelio negalima plauti indaplovėje. Vengti kontakto su vandeniu.  
Nekiškite rankų ar pašalinių daiktų į šlifavimo mechanizmą.  
Naudokite tik AA tipo baterijas. Atkreipkite dėmesį į teisingą poliškumą (+/-).  
Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu. Nemaišykite skirtingų tipų baterijų.  
Venkite naudoti prietaisą šalia degių ar sprogių medžiagų.

## **LV** Drošības norādījumi Elektriskās garšvielu dzirnaviņas

Elektriskās piparu dzirnaviņas nav mazgājamas trauku mašīnā. Izvairieties no saskares ar ūdeni.  
Neievietojiet slīpēšanas mehānismā rokas vai svešķermeņus.  
Izmantojiet tikai AA baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei (+/-).  
Nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas. Nejauciet dažādu veidu akumulatorus.  
Izvairieties izmantot ierīci viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu materiālu tuvumā.

## **RU** Инструкции по безопасности Электрическая мельница для специй

Электрическую мельницу для перца нельзя мыть в посудомоечной машине. Избегайте контакта с водой.  
Не вставляйте руки или посторонние предметы в шлифовальный механизм.  
Используйте только батарейки типа AA. Обратите внимание на правильную полярность (+/-).  
Не используйте вместе старые и новые батарейки. Не смешивайте разные типы батарей.  
Избегайте использования устройства рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами.

## **SH** Bezbednosna uputstva Električni mlin začina

Električni mlin za biber nije pogodan za pranje u mašini za sudove. Izbegavajte kontakt sa vodom.  
Ne stavljajte ruke ili strane predmete u mehanizam za mlevenje.  
Koristite samo AA baterije. Obratite pažnju na ispravan polaritet (+/-).  
Ne koristite stare i nove baterije zajedno. Ne mešajte različite tipove baterija.  
Izbegavajte korišćenje uređaja u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materijala.