



BGR Инструкция за експлоатация и съвети
НОЖ НЕРЪЖДАЕМ

- За да ползвате по-дълго ножа си, препоръчваме почистването му на ръка. Моля, почистете веднага след употреба под топла вода с влажна кърпа и малко измиваща течност. След това, моля, изсушете добре.
- За да сте сигурни, че остротата на ножа ви не се влошава дори при постоянна употреба, го заточвайте редовно на масат.