

CS Návod k použití UDÍCÍ PRKÉNKA

Udicí prkénka jsou vhodná pro všechny grily na plyn a dřevěné uhlí s poklopem a také pro grily s udírnou. Jsou ideální k zauzení všech druhů masa.

Návod k použití

Udicí prkénko položte na cca 2 hodiny do vody - mělo by být úplně ponořené. Gril předehejte. Položte prkénko přímo nad žhavé uhlí a nahřívejte ho tak dlouho, dokud nezačne uvolňovat páru. Umístěte prkénko do zóny pro nepřímé grilování (mimo plameny).

Nyní lze grilovanou potravinu položit na udící prkénko. Zavřete poklop, aby se mohla rozvinout vůně.

Pokyny pro údržbu

Po použití nechte udící prkénko dobře vychladnout, popř. je polijte trochou vody. Poté je důkladně omyjte horkou vodou a jemným mycím prostředkem. Nechte je oschnout ve svislé poloze.

Udicí prkénko lze použít několikrát. Pokud je silně zuhelnatělé, doporučujeme je vyměnit.

Bezpečnostní pokyny



V žádném případě nenechávejte gril bez dohledu! Udicí prkénka jsou určena pouze pro venkovní použití. Vždy si připravte nádobu s vodou! V žádném případě nehaste oheň vodou, dokud je prkénko ještě na grilu. Nejprve udící prkénko sejměte z grilu vhodným ochranným prostředkem (rukavice na grilování nebo grilovací kleště).