

SL Napotki za uporabo

DESKA ZA DIMLJENJE

Deske za dimljenje so primerne za vse plinske žare in žare na lesno oglje s pokrovom in smoker žare ter so primerne za dimljenje vseh vrst mesa.

Napotki za uporabo

Desko za dimljenje položite v vodo za pribl. 2 uri – pri tem mora biti v celoti obdan z vodo. Dobro predogrejte žar. Položite desko neposredno nad žar in jo segrevajte, dokler se ne začne dimiti. Nato desko za dimljenje namestite v predel za neposredno pripravljanje hrane (ne neposredno nad plameni).

Zdaj lahko jed iz žara položite na desko za dimljenje. Zaprite pokrov, da se lahko arome popolnoma razvijejo.

Napotki za nego

Pustite, da se deska za dimljenje po uporabi dobro ohladi, po potrebi pogasite z vodo. Nato temeljito očistite z vročo vodo in blagim pomivalnim sredstvom ter pustite osušiti pokončno.

Deska za dimljenje je za večkratno uporabo. Če je preveč zoglenela, priporočamo, da jo zamenjate z novo.

Varnostni napotki



Žara nikoli ne pustite brez nadzora! Deske za dimljenje so primerne samo za uporabo na prostem. Vedno imejte pripravljeno posodo z vodo. Požara nikakor ne gasite, medtem ko je deska še na žaru. Najprej jo z ustrezno zaščito (rokavicami za žar ali kleščami za žar) snemite z žara.