

## **GRC Οδηγίες περιποίησης & υποδείξεις χρήσης ΠΛΑΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**

- Καθαρίστε πολύ καλά πριν την πρώτη χρήση Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων μέχρι και σε 50°C.
- Καθαρίζετε πάντα πολύ καλά μετά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τριπτικά καθαριστικά (π.χ. Τριπτικό γαλάκτωμα καθαρισμού), Γιατί μπορεί να δημιουργηθούν γρατσουνιές στην επιφάνεια.
- Η γυάλινη πλάκα αντέχει σε θερμοκρασία έως και περ. 200°C.

### **Υποδείξεις ασφαλείας**



- Μην τοποθετείτε καυτές κατσαρόλες, τηγάνια, κλπ. στην πλάκα, τα οποία Μόλις έχετε βγάλει από το μάτι της κουζίνας ή το φούρνο! Μην τοποθετείτε Ποτέ τη γυάλινη πλάκα επάνω σε αναμμένες κεραμικές εστίες!
- Φροντίστε ώστε η γυάλινη πλάκα να μην εκτίθεται σε απότομες Αλλαγές θερμοκρασίας. Η απότομη διαφορά κρύου-ζέστης μπορεί να Σπάσει το γυαλί!
- Προσοχή! Σε περίπτωση που το υποστεί ζημιά, μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την πλάκα. Κίνδυνος θραύσης του γυαλιού και τραυματισμού!