



RU Руководство по уходу и указания по эксплуатации СЛАНЦЕВЫЕ ДОСКИ

- Не мыть в посудомоечной машине. Перед первым применением помыть горячей водой (65 °С) с моющим средством и тщательно ополоснуть большим количеством воды.
После использования тщательно мыть горячей водой с моющим средством.
- Следить за чистотой средств для мытья. Губку или щетку для мытья посуды при необходимости следует менять.
- Сланцевая доска не предназначена для нарезания продуктов.
Ножи могут затупиться.