

SL ZLOŽLJIVA STOPNICA

Varnostni napotki

Pred začetkom uporabe zložljive stopnice pozorno preberite navodila za uporabo. Upoštevajte vse varnostne napotke, da preprečite škodo zaradi nepravilne uporabe!

- Poškodovane zložljive stopnice ni več dovoljeno uporabljati!
- Izdelek je zasnovan za zasebno uporabo.
- Pred uporabo preverite glede morebitnih poškodb.
- Pazite na pravilno razpiranje in zlaganje, ker sicer nastane nevarnost zmečkanin!
- Zložljivo stopnico postavite samo na ravna, trda in nedrseča tla. Ne uporabljajte na mokrih ali z oljem onesnaženih podlagah.
- Ta zložljiva stopnica ni igrača in je ni dovoljeno uporabljati kot telovadno ali športno napravo.
- Zložljiva stopnica ni primerna za poskočno oz. sunkovito (dinamično) obremenitev. Zato ne skočite na stopnico.
- Na stopnico stopite samo na sredini z obema nogama. Vedno nosite trdno obutev.
- Ne uporabljajte podstavkov, da bi spremenili višino zložljive stopnice.
- Največje skupne obremenitve 150 kg ni dovoljeno prekoračiti.
- Zložljiva stopnica je predvidena le za eno osebo. Istočasno je ne smejo uporabljati dve ali več oseb!
- Če zložljive stopnice ne uporabljate, jo zložite in pospravite na otrokom nedostopno mesto.
- Zložljiva stopnica je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.

Upravljanje

Razpiranje:

za razpiranje sezite v obe trapezni odprtini vzdolžne strani in povlecite zložljivo stopnico narazen. Ne sezite v ozki, razpiralni stranski steni (nevarnost zmečkanin)!

Zlaganje:

zložljivo stopnico primite z eno roko za ročico in povlecite navzgor.