

SK – Návod na použitie sklenenej dózy s bambusovým vekom

Sklenený box je ideálny na uskladnenie potravín. Hodí sa taktiež na ohrievanie jedál v mikrovlnnej rúre alebo na zapečenie v peci.

Používanie na určený účel a bezpečnostné pokyny

Úložná sklenená dóza je určená iba na súkromné použitie.



Sklenený box naplnený potravinami sa môže používať v mikrovlnnej rúre alebo peci bez veka. Pozor: Dóza sa zohreje, pri manipulácii použite chňapku. Aby sa zabránilo prasknutiu skla v dôsledku teplotného šoku, odporúčame box pomaly zohriať alebo vychladnúť. Horúci box nekladte na studenú pracovnú dosku.

Bambusové veko je vhodné iba na uskladnenie a nesmie sa používať v peci alebo mikrovlnnej rúre.

Čistenie

Pred prvým použitím výrobok dôkladne umyte horúcou vodou (65 °C) a prostriedkom na umývanie riadu, následne vypláchnite veľkým množstvom vody. Po použití dôkladne umyte a nenechajte ležať vo vode dlhší čas. Sklenený box je vhodný pre umývačky riadu. Veko a silikónové tesnenie umývajte výlučne ručne.

Úložná sklenená dóza