



Indicações de utilização e manutenção

Durante a utilização desta tigela de bambu tenha em atenção algumas dicas de manutenção.

Lavar e limpar como porcelana de qualidade. Não lavar na máquina de lavar louça.



Para a limpeza utilize um pano ligeiramente humedecido e evite um contacto prolongado com humidade. Não seque a tigela no sistema de aquecimento! Nunca limpe a tigela com agentes agressivos, químicos ou creme abrasivo.

Dica: O vinagre limpa e desinfeta de modo delicado e natural.

Se necessário, esfregar com óleos para madeira compatíveis com produtos alimentares ou um pouco de óleo alimentar corrente.

Limpar bem e deixar secar durante vários dias para evitar que fique gordura.

A tigela de bambu não deve ser enchida com alimentos húmidos ou gordurosos!

A utilização inadequada pode causar pequenas fissuras na tigela!