

EST KOKKUPANDAV TREPPREDEL

Ohutusjuhised

Palun lugege kasutusjuhend enne kokkupandava treppredeli kasutuselevõttu hoolikalt läbi. Järgige kõiki ohutusjuhiseid, vältimaks väärast kasutamisest tulenevaid kahjustusi.

- Kahjustatud kokkupandavat treppredelit ei tohi rohkem kasutada!
- Toode on mõeldud eraotstarbel kasutamiseks.
- Enne kasutamist kontrollige seda võimalike kahjustuste osas.
- Pöörake tähelepanu õigele lahti- ja kokkupanemisele, vastasel juhul tekib muljumisoht!
Kokkupandav treppredel on mõeldud kasutamiseks ainult tasasel, kõval ja libisemiskindlal põrandal. Ärge kasutage niisketel või õliga määritud aluspindadel.
- See kokkupandav treppredel ei ole laste mänguasi ning seda ei tohi kasutada ronimis- ega sportimisvahendina.
- Kokkupandav treppredel ei ole mõeldud järsu või ootamatu (dünaamilise) koormuse jaoks. Seepärast ärge hüpake kokkupandava treppredeli peale.
- Seiska mõlema jalaga ainult astmelaua keskel. Kandke alati tugevaid jalatseid.
- Ärge kandke kotsaga jalatseid – see muudab astmelaua kõrgust.
- Kuni 150 kg koguraskust ei tohi ületada.
- Kokkupandav treppredel on mõeldud ühe inimese jaoks. Klappredelil ei tohi samaaegselt viibida kaks või enam inimest.
- Kui Te kokkupandavat treppredelit ei kasuta, pange see kokku ja hoiustage lastele kättesaamatus kohas.
- Kokkupandavat treppredelit võib kasutada üksnes sisseruumides.

Kasutamine

Lahtitegemine

Võtke lahtitegemiseks kinni mõlemast külgmisest trapetsikujulisest avamispilust ja tõmmake kokkupandav treppredel lahti. Ärge võtke kinni kitsastest, avanevatest külgeintest (muljumisoht)!

Kokkupanemine:

Võtke kokkupandava treppredeli astme juures asuvast käepidemest ühe käega kinni ja tõmmake üles.