

HRV Napomene za uporabu Daska za dimljenje

Daske za dimljenje pogodne su za sve grilove na plin i ugljen s poklopcem kao i pušnice i idealne su za dimljenje svih vrsta mesa.

Napomene za uporabu

Dasku za dimljenje na otprilike 2 sata stavite u vodu - pri tome bi trebala biti u potpunosti prekrivena vodom. Dobro zagrijte gril. Dasku položite direktno iznad žara i zagrijte sve dok se ne počne razvijati dim. Dasku za dimljenje zatim postavite u zonu indirektnog pečenja (ne direktno iznad plamena).

Sada namirnicu možete postaviti na dasku za dimljenje. Zatvorite poklopac, kako bi se arome mogle potpuno razviti.

Napomene za njegu

Dasku za dimljenje nakon uporabe ostavite da se dobro ohladi, po potrebi postojeći žar na njoj ugasite vodom. Zatim temeljito operite vodom i blagim deterdžentom za pranje suđa, te ostavite da se dobro osuši.

Daska za dimljenje može se koristiti više puta. Ukoliko je mnogo nagorjela, preporučamo zamijeniti je novim primjerkom.

Napomene za sigurnost



Gril nikada ne ostavljajte bez nadzora! Daske za dimljenje namijenjene su samo za uporabu u vanjskoj sredini. U pripravnosti uvijek držite sud s vodom. Vatru ni u kom slučaju nemojte gasiti, dok se daska nalazi na grilu. Najprije je skinite s grila pomoću odgovarajućeg zaštitnog pomagala (rukavica za gril ili hvatači za gril).