

LT SULANKSTOMA PAKYLA

Saugumo nurodymai

Prieš pradėdami sulankstomą pakylą naudoti atidžiai perskaitykite jos naudojimo instrukciją. Kad išvengtumėte dėl netinkamo naudojimo atsirandančios žalos, laikykitės visų saugumo nurodymų.

- Sugadintos sulankstomos pakylas naudoti nebegalima!
- Gaminyje skirtas asmeniniam naudojimui.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar nėra pažeidimų.
- Atkreipkite dėmesį, ar gerai išsilanksto ir susilanksto, nes kitaip yra suspaudimo rizika!
- Sulankstomą pakylą galima statyti tik ant lygių, kietų ir neslidžių grindų. Nestatykite jos ant šlapio arba aliejumi sutepto paviršiaus.
- Ši sulankstoma pakyla neskirta vaikams žaisti ir jos negalima naudoti kaip gimnastikos arba sporto įtaiso.
- Sulankstoma pakyla nepritaikyta šokčiojančiai arba trūkčiojančiai (dinaminei) apkrovai. Todėl ant sulankstomos pakylas šokinėti negalima.
- Abejomis kojomis lipkite tik ant pakylas vidurio. Reikia avėti tvirtais batais.
- Nieko nepakiškite, kad pakeistumėte sulankstomos pakylas aukštį.
- Negalima viršyti maksimalios 150 kg apkrovos.
- Sulankstoma pakyla skirta tik vienam asmeniui. Tuo pat metu ja negali naudotis du arba daugiau asmenų!
- Kai sulankstomos pakylas nenaudojate, sulankstykite ir padėkite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Sulankstomą pakylą tinka naudoti tik uždaroje patalpoje.

Valdymas

Išlankstymas

Norėdami išlankstyti paimkite už abiejų išilginės pusės trapecijos formos atidarymo įpjovų ir sulankstomą pakylą praskėskite. Nelieskite siauresnių, išsilankstančių šoninių sienelių (suspaudimo pavojus)!

Sulankstymas:

Sulankstomą pakylą ranka paimkite už lentelės rankenos ir patraukite į viršų.