

LV SALIEKAMĀIS PAKĀPIENS

Drošības norādes

Pirms saliekamā pakāpiena lietošanas uzsākšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību. Ievērojiet visas drošības norādes, lai novērstu bojājumus nelietpratīgas lietošanas dēļ!

- Bojātu saliekamo pakāpienu vairs nedrīkst izmantot!
- Produkts ir koncipēts privātai lietošanai.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav iespējama bojājumu.
- Pievērsiet uzmanību pareizai atvēršanai un aizvēršanai, jo pastāv saspiešanas risks!
- Saliekamais pakāpiens jāuzstāda tikai uz līdzenām, cietām un neslīdīgām grīdām. Neizmantojiet uz slapjām vai ar eļļu sasmērētām pamatnēm.
- Šis saliekamais pakāpiens nav bērnu rotaļlieta, un to nevar izmantot kā vingrošanas vai sporta ierīci.
- Saliekamais pakāpiens nav piemērotas lēkājošai vai raustītai (dinamiskai) slodzei. Tāpēc neleciet uz saliekamā pakāpiena.
- Uz pakāpiena virsmas kāpiet tikai pa vidu ar abām kājām. Jāvalkā stingri apavi.
- Neizmantojiet papildu uzliktnus, lai mainītu saliekamā pakāpiena augstumu.
- Nedrīkst pārsniegt maksimālo kopējo noslogojumu 150 kg.
- Saliekamais pakāpiens ir paredzēts tikai vienai personai. To vienlaikus nedrīkst izmantot divas vai vairākas personas!
- Ja jūs saliekamo pakāpienu neizmantojat, salokiet to kopā un novietojiet bērniem nepieejamā vietā.
- Saliekamais pakāpiens ir piemērots tikai lietošanai telpās.

Apkalpošana

Atvēršana:

Lai atvērtu, satveriet abas trapeces formas atveres spraugas gareniskajā pusē un atvelciet saliekamo pakāpienu vaļā. Nesatveriet šaurākās sienas, kas atveras (saspiešanas risks)!

Aizvēršana:

Ar vienu roku paņemiet saliekamo pakāpienu aiz kāju atbalsta roktura un pavelciet uz augšu.